Měřič energie

DDSU666

Uživatelská příručka

Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku.

Poznámky a bezpečnost

Před instalací vypněte veškeré napájení střídače!
Po vypnutí počkejte 5 minut.

Nebezpečí vysokého napětí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku vysokého napětí tohoto přístroje!

Úvod

① Základní vlastnosti

Měřič DDSU666 slouží k zajišťování energetického managementu společně s jednofázovým střídačem Solax. To se vztahuje na 80A systém níže, měření importu, exportu a celkového výkonu a energie.



② Svorky a rozměry



1,2,3	Jednofázový vstupní port
24,25	Port RS485

Připojení může nastavit pouze autorizovaný personál.

③ Výkon a specifikace

Model	Frekvence	Napětí	Proud	Typ
DDSU666	60 Hz	230 V	0,25–5(80) A	Přímé připojení

Instalace

① Montáž

Měřič DDSU666 je určen pro vnitřní instalaci. Lze jej instalovat na stěnu nebo jiné místo ve vnitřních prostorách.



② Schéma zapojení

velikost kabelu:
5 AWG nebo ≤ 16 mm²



Přímý přístup k nástroji

Velikost komunikačního kabelu:
17~23 AWG nebo 0,25~1 mm²

RS485

③ Zapojení kabeláže

Krok 1: Připojení terminálu RS485

1. Připravte si komunikační kabel.
2. Odstraňte izolaci z komunikačního kabelu.
3. Připojte komunikační kabel měřiče a střídač podle pokynů v příručce ke střídači.
4. Připojte druhý konec komunikačního kabelu k portu 24 a 25 měřiče. Připojení je znázorněno na níže uvedeném obrázku.
   Mějte na paměti, že komunikační kabel stejné barvy je použit pro stejný identifikátor komunikačního portu mezi střídačem a měřičem.

PS: Barva komunikačního kabelu na obrázku je pouze orientační. Pokud jde o konkrétní připojení, řiďte se prosím aktuální situací.



Krok 2: Připojení proudových vodičů

1. Zasuňte vodiče L do portů 1 a 3 měřiče. Připojte port 1 ke svorce Síť a port 3 ke svorce Zátěž.
2. Připojte vodiče N k portu 2 měřiče.



Popis LCD

*1' To znamená, že měřič ukazuje napětí, jednotka je „V"

*2' To znamená, že měřič ukazuje proud, jednotka je „A"

*3' To znamená, že měřič ukazuje činný výkon, jednotka je „W"

*4' To znamená, že měřič ukazuje činnou energii, jednotka je „A"

*5' To znamená, že měřič ukazuje komunikační protokol 645

*6' To znamená, že aktuální adresa 645 je 100000000011

*7' To znamená, že aktuální adresa 645 je 100000000011

*8' To znamená, že přenosová rychlost je 2400

Záruční řád

Pravidla a podmínky

Společnost SolaX standardně poskytuje záruku 12 měsíců. Počínaje datem vyznačeným na nákupní faktuře. Společnost SolaX provede záruční servis pouze v případě, že vadná jednotka bude vrácena společnosti SolaX společně s kopií faktury a záručního listu, které byly uživatelům vystaveny prodejcem a výrobcem. Kromě toho typový štítek jednotky musí být plně čitelný. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, společnost SolaX si vyhrazuje právo na veškeré záruční podmínky.

Vyloučení odpovědnosti

Záruční nároky jsou vyloučeny u přímých nebo nepřímých škod v následujících případech:
1: Použití jednotky nezamýšleným způsobem, nesprávná instalace a instalace, která nesplňuje normy, nesprávný provoz a neautorizované úpravy jednotek nebo pokusy o opravu.
2: Absence záručního listu a sériového čísla.
3: Provoz jednotek s vadným ochranným zařízením.
4: Vliv cizích objektů a vyšší moci.
5: Nedostatečné větrání.
6: Porušení příslušných bezpečnostních předpisů.

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt SolaX, zašlete prosím tento záruční list na adresu:

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
ADRESA No. 288, Shizhu Road, Tonglu Economic Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, Čína.
Tel. +86 571 56260011
FAX +86 571 56075753
E-MAIL service@solaxpower.com
WEB www.solaxpower.com

Online registrace záruky je k dispozici na adrese
http://www.solaxpower.com/en/warranty-registration/

Registrační formulář záruky

Název ..... Země .....

Telefonní číslo ..... PsČ .....

E-mail .....

Adresa .....

Sériové číslo produktu .....

Datum uvedení do provozu .....

Název instalační firmy .....

Datum dodání .....

Podpis .....